



(仅供科研使用，不得用于临床诊断!)

## 猪 17 $\beta$ -雌二醇(17 $\beta$ -E2)ELISA 试剂盒

### 使用说明书

规格：48T/96T

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题，请通过以下方式联系我们：

官方热线：025-5229-8998

销售部电话：13914481711

技术电话：15950492658

联系邮箱：3224949330@qq.com

公司网址：[www.byabscience.cn](http://www.byabscience.cn)

具体保质期请见试剂盒外包装标签。请在保质期内使用试剂盒。

联系时请提供产品货号、生产日期（见盒签），以便我们更高效为您服务。

**Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd**

网址：[www.byabscience.cn](http://www.byabscience.cn)

官方热线：025-5229-8998

监督电话：15950492658



## 试剂盒性能

**检测范围:** 87.5 pg/ml– 1400 pg/ml。

**灵敏度:** 最低检出剂量小于 1.0 pg/ml。

**精密度:** 批内变异系数 CV% 小于 10%；批间变异系数 CV% 小于 15%。

**回收率:** 回收率在 85%-115% 之间。

**特异性:** 本试剂盒识别天然和重组猪 17 $\beta$ -雌二醇(17 $\beta$ -E2)，与结构类似物无交叉。

**稳定性:** 2°C-8°C 保存，有效期 6 个月。

**用途:** 用于检测血清、血浆、细胞培养上清液和组织等样本中猪 17 $\beta$ -雌二醇(17 $\beta$ -E2)的浓度。

**保质期:** 2°C-8°C 保存，有效期 6 个月。

## 实验原理

采用酶联免疫竞争法检测样本中 17 $\beta$ -雌二醇(17 $\beta$ -E2)含量。在微孔板上包被 (17 $\beta$ -E2) 衍生物，在包被板微孔中加入校准品或待测样本、酶结合抗体。通过免疫反应，校准品（或样本）中的 (17 $\beta$ -E2) 和微孔上包被的 (17 $\beta$ -E2) 衍生物与酶标抗体竞争结合，形成抗原-酶标抗体复合物。洗涤后，加入底物溶液，经该复合物催化，产生显色反应。所产生的显色反应用吸光度 (OD 值) 来衡量，测定其吸光度 (OD 值)。根据校准曲线即可算出样本中 (17 $\beta$ -E2) 的含量，吸光度 (OD 值) 随样本中 (17 $\beta$ -E2) 浓度的增加而降低。



## 试剂盒组分与保存

未开封的试剂盒保存在 2-8 度，不得使用过期试剂盒。

组分	48 孔配置	96 孔配置	开封后储存
预包被酶标板	48T	96T	2-8°C 14 天
标准品	0.3mL*6 管	0.3mL*6 管	2-8°C 14 天
样本稀释液	3 ml	6 ml	2-8°C 180 天
HRP 标记抗体	3 ml	6 ml	2-8°C 14 天
显色底物 A	3 ml	6 ml	2-8°C 180 天
显色底物 B	3 ml	6 ml	2-8°C 180 天
终止液	3 ml	6 ml	2-8°C 180 天
20×洗液	15 ml	25 ml	2-8°C 180 天
封板膜	2 张	2 张	
说明书	1 份	1 份	
自封袋	1 个	1 个	

校准品浓度依次为：1400 、700 、350 、175 、87.5 、0 pg/ml。

注意：

- 1：使用前请检查试剂盒中试剂的标签和数量与表格是否一致。
- 2：如果试剂盒的组份需要再次使用，请确保上一次使用之后没有被污染。
- 3：酶标板单次未使用完，要谨记密封放到 2-8°C 保存。

## 试验所需自备试验器材（不提供，但可协助购买）

- 1) 能够检测 450 nm 吸光度的酶标仪
- 2) 移液器及枪头、加样槽
- 3) 37°C 恒温箱或水浴锅
- 4) 准备试剂用的试管、离心管、量筒等
- 5) 蒸馏水或去离子水

**Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd**



## 6) 涡旋振荡器、微孔板振荡器

## 注意事项

- 1) 仅供科研使用，不得用于临床诊断。
- 2) 在试剂盒标示的有效期内使用，过期产品不得使用。
- 3) 跟其他厂家的试剂盒或者组分不能混用，使用试剂盒配套的样品稀释液。
- 4) 如果样本值高于最高标准品浓度值，请将样本适当稀释后，再重新测定。
- 5) 待测样本中存在的人抗鼠等异嗜抗体会干扰检测结果，检测前，请排出该因素。
- 6) 通过其他方法得到的检测结果，与本试剂盒测定结果不具有直接的可比性。
- 7) 试验中请穿着实验服并戴乳胶手套做好防护工作。特别是检测血液或者其他体液样品时，请按国家生物实验室安全防护条例执行。
- 8) 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温 20-25°C。使用后立即冷藏保存试剂。
- 9) 洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
- 10) 消除板底残留的液体和手指印，否则影响 OD 值。
- 11) 底物显色液应呈无色或很浅的颜色。
- 12) 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
- 13) 在储存和温育时避免强光直接照射。
- 14) 检测使用的酶标仪需要安装能检测 450±10nm 波长的滤光片，光密度范围在 0-3.5 之间。建议使用时提前 15 分钟预热。
- 15) 试验中所用的 EP 管和吸头均为一次性使用，严禁混用。

Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd



## 样品的准备和保存

以下只是列出样品采集和保存的一般指南。所有样本采集保存过程中，不得使用叠氮钠做为防腐剂。样品如果不立即分析，应分装后冷冻保存，且避免反复冻融。

**细胞培养上清**——离心去除沉淀，立即分析或分装后-20°C冷冻保存。

**血清**——用干净试管收集血液，室温凝固 30 分钟，离心 2000×g 20 分钟，收集血清。立即分析或分装后-20°C冷冻保存。

**血浆**——采用肝素、柠檬酸盐或 EDTA 抗凝，抽血后 30 分钟内在 2-8°C离心 2000×g 20 分钟。为消除血小板的影响，建议在 2-8°C进一步离心 10000×g 10 分钟。立即分析或分装后-20°C冷冻保存。

**细胞裂解液**——对于贴壁细胞，去除培养液，用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍。加入适量裂解液，用枪吹打数下，使裂解液和细胞充分接触。通常 10 秒后，细胞就会被裂解。对于悬浮细胞，离心收集细胞，用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍。加入适量裂解液，用枪吹打把细胞吹散，用手指轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后，10000—14000×g 离心 3-5 分钟，取上清。立即分析或分装后-20°C冷冻保存。

**组织匀浆**——用预冷的 PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织，去除残留血液（匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果），称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的 PBS (一般按 1:9 的重量体积比，比如 1g 的组织样品对应 9mL 的 PBS，具体体积可根据实验需要适当调整，并做好记录。推荐在 PBS 中加入蛋白酶抑制剂) 加入玻璃匀浆器中，于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞，可以对匀浆液进行超声破碎，或反复冻融。最后将匀浆液于 5000×g 离心 5~10 分钟，取上清检测。

**尿液**——用无菌管收集，离心 2000×g 20 分钟。仔细收集上清。如有沉淀形成，应再次离心。

## 试剂准备

Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd



- 1、使用前，所有的组分都要至少复温 60min，确保充分复温到室温。
- 2、浓缩洗涤液：从冰箱取出的浓缩洗涤液，会有结晶产生，这属于正常现象，水浴加热使结晶完全溶解。浓缩洗涤液与蒸馏水，按 1:20 稀释，即 1 份的浓缩洗涤液，添加 19 份的蒸馏水。
- 3、底物：底物液 A 和 B，在使用前，按 1:1 体积充分混合，混合后 15 分钟内使用。

### 操作程序

**所有试剂和组分都先恢复到室温，标准品、质控品和样品，建议做复孔。**

- 1、按前面说明书描述的方法，配制好试剂盒各种组分的工作液。
- 2、从铝箔袋中取出所需板条，剩余的板条用自封袋密封放回冰箱。
- 3、将预包被板从密封袋中取出，设一个空白对照孔，不加任何液体；每个校准品依次各设两孔，每孔加入相应校准品 50 $\mu$ l；其余每个检测孔直接加质控品或待测血清 50 $\mu$ l。
- 4、每孔加入酶标抗体 50 $\mu$ l（空白对照孔除外），充分混匀，贴上封板膜，置 37°C 温育 1 小时。
- 5、手工洗板：弃去孔内液体，洗涤液注满各孔，静置 10 秒甩干，重复 3 次后拍干。洗板机洗板：选择洗涤 3 次程序洗板后拍干。

**(提示：为获得理想的实验结果，必须彻底移除残留液体。洗板完成之后，请立即进行下步操作，不要让微孔板干燥。)**
- 6、每孔加显色剂 A 液 50 $\mu$ l，显色剂 B 液 50 $\mu$ l，振荡混匀后，置 37°C 避光显色 15 分钟，每孔加终止液 50 $\mu$ l。
- 7、用酶标仪读数，450nm 单波长酶标仪需先用空白对照孔调零点，然后测定各孔吸光值。

**Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd**




## 结果计算

9、以标准品浓度做为横坐标，对应的吸光度（OD 值）作为纵坐标，利用计算机软件，采用四参数 Logistic 曲线拟合（4-pl），创建标准曲线方程，通过样本的吸光度（OD 值），利用方程计算样品的浓度值。【用 ELISA Calc 软件计算】

10、如果样品被稀释，通过上述方法测的的浓度值，要乘以稀释倍数，才是样品的最终浓度。

**注意：**实验者需根据自己的实验建立标准曲线。每次检测，每块酶标板都必须设立标准曲线。

以下曲线仅供参考！



(标曲示意图，仅供参考)

Nanjing BYabscience technology Co.,Ltd



## [问题分析]

若实验效果不好，请及时对显色结果拍照，保存实验数据，保留所用板条及

未使用试剂，然后联系我公司技术支持为您解决问题。同时您也可以参考以下资料：

## [问题解答]

问题描述	可能原因	相对对策
标准曲线梯度差	吸液或加液不准	检查移液器及吸头
	平衡时间太短	保证充足的平衡时间
	洗涤不完全	保证洗涤时间和洗涤次数及每孔的加液量
显色很弱或无色	孵育时间太短	保证充足的孵育时间
	实验温度不正确	使用推荐的实验温度
	试剂体积不够或漏加	检查吸液及加液过程，保证所有试剂按顺序足量添加
	稀释不正确	
	酶标记物失活或底物失效	混合酶结合物和底物，通过迅速显色来检查判断
读数数值低	酶标仪设置不正确	在酶标仪上检查波长及滤光片设置
		提前打开酶标仪预热
变异系数大	加液不正确	检查加液情况
背景值高	检测抗体的工作浓度过高	使用推荐的稀释倍数
	酶标板洗涤不完全	保证每步清洗完全；如果用自动洗板机，请检查所有的出口是否有堵塞；是否使用试剂盒配备的洗涤液
	洗液有污染	配制新鲜的洗液
灵敏度低	ELISA 试剂盒保存不当	按说明书要求保存相关试剂
	读数前未终止	OD 读数前应在每孔中加入终止液